| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| CLOCK | Clock | SHIFT + TIMER SLEEP | Shift + Sleep / Timer |
| DIMMER | Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| POWER | Power | POWER | Power |
| INTERNET RADIO | Internet Radi | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| ONLINE MUSIC | Online Music | SHIFT + MEDIA DISPLAY | Shift + Display / Media |
| MUSIC SERVER | Music Server | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| ANALOG IN | Analog In | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| DIGITAL IN | Digital In | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| FRONT USB | Front USB | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| REAR USB | Repear USB | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| CD | CD | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 |
| CH− | I<< / CH - | PRESET- | I<< / Preset- |
| ►/II | Play | SLOW | Play / Slow |
| ►/II | Pause | STEP - FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| CH+ | >>I / CH + | PRESET+ | >>I / Preset+ |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| TUNE− | << / Tune - | TUNE- | << / Tune- |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| TUNE+ | >> Tune + | TUNE+ | >> / Tune+ |
| ADD FAVORITES | ADD Favorites | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| DBB/ TONE | DBB/Tone | TITLE SOUND | Sound / Title |
| VOLUME | Vol + | VOL + | Vol + |
| FAVORITES CALL | CALL Favorites | LIST SMART | Smart / List |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| VOLUME | Vol - | VOL − | Vol - |
| TOP MENU | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| SEARCH | Search | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Down | | Down |

| Original | | Substitut | | Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETUP | Set up | OPT-TOOLS SETUP | Set up / OPT / | | | | |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | | | | |
| ABC 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | | | |
| DEF 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | | | | |
| GHI 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | | | |
| JKL 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | | | |
| MNO 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | | | |
| PQRS 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | | | |
| TUV 8 | 8 | USB 8 | 8 | | | | |
| WXYZ 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | | | |
| a/A +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | | | |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | | | |
| RANDOM | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | | |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | | | |
| PROGRAM MODE | Mode Program | HOME MENU | Menu / Home | | | | |
| SPEAKER A/B | A/B Speacker | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | | | |