

Original	Substitut
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
Rec	Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Lang	Audio / Lang I/II
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
[≡]..	Sound / Title
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3

Original	Substitut
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
TV	TV/Radio /
9	9
0	0
Recall	Fav / Marker / PC
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Menu	Menu / Home
Back	Back / Return
Exit	Exit / Cancel / Clear





Original		Substitut		Original	Substitut
Q.MENU	Q.Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
	Internet	LIST SMART	Smart / List		
	Music/Photo/Video	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
★/o	*/o	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
★/Q	*/Q	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
V+	Vol+	+ VOL	Vol+		
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
V-	Vol-	VOL −	Vol-		
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-		
	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		

