Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Blue / Subtitl	Blue
DVB	Media	Blue / Subtitl	Subt
Prog+	Shift + Ch +	CH+	Ch +
Prog-	Shift + Ch -	CH-	Ch -
System	Smart	Vol +	Vol +
Nicam/A2	List	Vol -	Vol -
DVB Menu	D. Menu	TV-Menu	Menu
TV Format	Format	TV-Exit	Exit
Exit	Shift + Exit	Up	Up
Info	Info	Left	Left
Language	Dual	OK	Ok
Text	Shift + Text	Right	Right
FAV	Pre Ch	Down	Down
EPG	Guide	TV/AV	AV
Red / TV/Radi c	Red	Display	Shift + Info
Green / Audi o	Green	1	1
Yellow / Freez	Yellow	2	2

Original		Substitut	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
Recall	Recall	RETURN BACK	Back
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FREEZE	Freeze	II	Pause
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TV/TXT	TV/TXT	REPEAT TEXT	Text
HOLD	Hold	■	Stop

Original		Substitut	
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Options
CANCEL	Cancel	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
SIZE	Size	ZOOM ⏏	Eject
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
INDEX	Index	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart