Original		Substitut	
	Power		Power
	ambilight		Smart / List
	Menu		Menu / Home
	Smart/Colours		Picture / Format
	Sources/Pair		AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	←		Back / Return
	Home		Shift + Menu /
	+		D.Menu / Top
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold

Original		Substitut	
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Rec		Rec / Rec Mode
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Vol+		Vol+
	Netflix		Shift + Red / Netflix /
	CH+		CH+ / Page+
	Mute		Mute / Dimmer
	Windows		Display / Media
	Exit/TV		Exit / Cancel / Clear
	Vol-		Vol-
	Rakuten tv		TV/Radio /
	CH-		CH- / Page-
	1		1
	2		2

Original		Substitut	
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
LIST TV GUIDE	Tv Guide/List	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original	Substitut