Original		Substitut	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
POWER	Power		Power
MULTI	Multi	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
V-AUX	V-AUX	AUX - HDD 7	7
PHONO	Phono	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
DOCK	Dock	SIZE ZOOM	Zoom / Size
BD HD DVD	BD/HD DVD	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
DVD	DVD	DVD 2	2
CD	CD	CD - STB 3	3
MD CD-R	MD/CD-R	GOTO TEXT	Text / Goto
CBL SAT	CBL/SAT	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DVR	DVR	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
VCR	VCR	VIDEO 4	4
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
USB	USB	USB 8	8
1	System Memory	SHIFT + TV 1	Shift + 1

Original		Substitut	
2	System Memory	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	System Memory	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
4	System Memory	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TITLE BAND	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
MENU SRCH MODE	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶ A-E	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
—	Vol -	VOL —	Vol -
RETURN MEMORY	Return	RETURN BACK	Back / Return
PARAMETER DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DIMMER MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CLASSICAL 1	1/Classical	TV 1	1
LIVE/CLUB 2	2/Live Club	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media

Original		Substitut		Original		Substitut
ENTERTAIN 3	3/ Entertain	LIST SMART	Smart / List			
MOVIE 4	4/ Movie	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List			
STEREO 5	5/ Stereo	TAPE 5	5			
ENHANCER 6	6/ Enhancer	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6			
SUR. DECODE 7	7/ Sur. Decode	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7			
STRAIGHT 8	8/ Straight	SHIFT + USB 8	Shift + 8			
9	9	BLUETOOTH 9	9			
0	0	HDMI - SAT 0	0			
EXTD SUR. +10	+10/ EXTD Sur.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC			
PURE DIRECT ENT	ENT/ Pure Direct	SHIFT + OK	Shift + OK			
INFO +	Info	ANGLE INFO	Info / Angle			
LEVEL +	Level	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /			
SLEEP MUTE	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer			
AUDIO SEL AUDIO	Audio/ Audio Se	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II			
3D DSP	3D DSP	FORMAT PICTURE	Picture / Format			

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
PARAMETER DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Substitut	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
EON	>>	TUNE+	>> / Tune+
MODE – PTY.S	I <<	PRESET-	I << / Preset-
SEEK – START	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
CLASSICAL 1	1	TV 1	1
LIVE/CLUB 2	2	DVD 2	2
ENTERTAIN 3	3	CD-STB 3	3
MOVIE 4	4	VIDEO 4	4
STEREO 5	5	TAPE 5	5
ENHANCER 6	6	TUNER 6	6
SUR. DECODE 7	7	AUX-HDD 7	7
STRAIGHT 8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-BAT 0	0
EXTD SUR. +10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PURE DIRECT ENT	ENT	SHIFT + OK	Shift + OK
AUDIO SEL AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
TITLE / BAND	Band	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top
MENU / SRCH MODE	SRCH Mode	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
▲	UP Preset / CH+	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶ / A-E	Right / A-E	▶	Right
▼	Down	▼	Down
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
RETURN / MEMORY	Memory	LIST / SMART	Smart / List
PARAMETER / DISPLAY	Parameter	HOME / MENU	Menu / Home
MUTE	Mute	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
▮▮	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
▶	Play	SLOW	Play / Slow
■	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Substitut	
◀◀	<<	TUNE-	<< / Tune-
▶▶ / EON	>>	TUNE+	>> / Tune+
⏮ / MODE – PTY S	I <<	PRESET-	I << / Preset-
⏭ / SEEK – START	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
CLASSICAL 1	1	TV 1	1
LIVE/CLUB 2	2	DVD 2	2
ENTERTAIN 3	3	CD-STB 3	3
MOVIE 4	4	VIDEO 4	4
STEREO 5	5	TAPE 5	5
ENHANCER 6	6	TUNER 6	6
SUR. DECODE 7	7	AUX-HDD 7	7
STRAIGHT 8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
EXTD SUR. +10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PURE DIRECT ENT	ENT	SHIFT + OK	Shift + OK
AUDIO SEL AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
►	Play	SLOW ▶	Play / Slow
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
►► EON	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
I◄◄ MODE – PTY	I<<	PRESET- I◄◄	I<< / Preset-
►►I SEEK – START	>>I	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+
TITLE BAND	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO SEL AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MENU SRCH MODE	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
► A-E	Right	►	Right

Original		Substitut	
▼	Down	▼	Down
RETURN MEMORY	Return	RETURN BACK	Back / Return
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
PURE DIRECT ENT	ENT	LIST SMART	Smart / List
–	Vol -	VOL –	Vol -
PARAMETER DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLASSICAL 1	1	TV 1	1
LIVE/CLUB 2	2	DVD 2	2
ENTERTAIN 3	3	CD - STB 3	3
MOVIE 4	4	VIDEO 4	4
STEREO 5	5	TAPE 5	5
ENHANCER 6	6	TUNER 6	6
SUR. DECODE 7	7	AUX - HDD 7	7
STRAIGHT 8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EXTD SUR. +10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original	Substitut	Original	Substitut
+10 Multi	Fav / Marker / PC	Down Multi	Shift + Down
Power Multi	Shift + Power	Return Multi	Shift + Back / Return
Play Multi	Shift + Play /	ENT Multi	Shift + Smart / List
Pause Multi	Shift + Pause / Step /	Display Multi	Shift + Display / Media
Stop Multi	Shift + Stop /	1 Multi	Shift + 1
Rec Multi	Shift + Rec / Rec Mode	2 Multi	Shift + 2
<< Multi	Shift + << /	3 Multi	Shift + 3
>> Multi	Shift + >> /	4 Multi	Shift + 4
I<< Multi	Shift + I<< / Preset-	5 Multi	Shift + 5
>>I Multi	Shift + >>I / Preset+	6 Multi	Shift + 6
Title Multi	Shift + Sound / Title	7 Multi	Shift + 7
Audio Multi	Shift + Audio / Lang I/II	8 Multi	Shift + 8
Menu Multi	Shift + Menu /	9 Multi	Shift + 9
Up Multi	Shift + Up	0 Multi	Shift + 0
Left Multi	Shift + Left		
Enter Multi	Shift + OK		
Right Multi	Shift + Right		