Original		Substitut	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
CH.LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Substitut	
	Blue	D	Blue
	[=]	TOP MENU MENU	Menu
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Home	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
	<<		<<

Original		Substitut		Original		Substitut	
	Play	PLAY MODE	Play				
	>>		>>				
	Pause		Pause				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
	Stop		Stop				
NETFLIX	Netflix	FAV PRE-CH	Pre Ch				
prime video	prime video	SEARCH TV/R	TV/R				
YouTube	YouTube	PICTURE FORMAT	Format				
Rakuten TV	Rakuten Tv	ECO 3D	3D				
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media				
FreeviewPlay	FreeviewPlay	SOUND DUAL	Dual				