Original		Substitut	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
PIC.MODE	PIC. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Substitut	
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	OK
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INFO DISPLAY	Info/Display	ANGLE INFO	Info / Angle
I/II NICAM	I-II/Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DVD/USB	DVD/USB	LIST SMART	Smart / List
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Substitut	
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
INDEX	Play/Pause/Index	SLOW	Play / Slow
REVEAL	Stop/Reveal	HOLD	Stop / Hold
STEP SUBPAGE	Step/Subpage	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
HOLD	Open/Close/Hol	SURROUND	Eject / Surround
AUDIO	I<</Audio	PRESET-	I<< / Preset-
TV/RADIO	>>I/Tv/Radio	PRESET+	>>I / Preset+
FR	<</FR	TUNE-	<< / Tune-
FF	>>/FF	TUNE+	>> / Tune+
PROG	Red/Prog	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ZOOM	Green/Zoom	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TITLE	Yellow/Title	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
DVD-SETUP	Blue/DVD Setup	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DVD-MENU REC-MENU	DVD Menu/Rec	MEDIA DISPLAY	Display / Media
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
A-B	A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Original		Substitut	
DVD-LANG REC	DVD Lang/Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode