Original		Substitut	
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	← / Replay	SHIFT +	Shift + Left
	Power		Power
	→/ Skip	SHIFT +	Shift + Right
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
PROG/ TRACKING	Prog/ Tracking+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
	Prog/ Tracking-	CH PAGE −	CH- / Page-
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Substitut	
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Vol -	VOL −	Vol -
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MUTING/ ZOOM	Muting/ Zoom	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MUTING/ ZOOM	Muting/ Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SURROUND	Surround	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
SP/LP	SP/ LP	GOTO TEXT	Text / Goto
TV/VIDEO	Tv/ Video	LIST SMART	Smart / List
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE/ TIMER	Subtitle/ Timer	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SUBTITLE/ TIMER	Subtitle/ Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ANGLE/ SQPB	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
REPEAT/ PROGRAM	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Substitut		Original		Substitut	
SCAN/S	<<I <I	TUNE-	<< / Tune-				
/SLOW	>>I / I >	TUNE+	>> / Tune+				
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
SHUTT PREV	I <<I Shuttle Prev	PRESET-	I << / Preset-				
UTTLE NEXT	>>I / Shuttle Next	PRESET+	>>I / Preset+				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Up		Up				
	Left		Left				
ENTER	Enter	OK	OK				
	Right		Right				
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
	Down		Down				
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return				
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home				

Original		Substitut	
	Power		Power
PROG/ TRACKING	Prog+	CH	CH+ / Page+
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
	Vol -	VOL −	Vol -
0	0	0	0
-/--	-/--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MUTING/ ZOOM	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Substitut	
TV/VIDEO	Tv/Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/VIDEO	Tv/Video	LIST SMART	Smart / List