Original		Substitut	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
Play		Play / Slow	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Stop		Stop / Hold	
Rec		Rec / Rec Mode	
<<		<< / Tune-	
>>		>> / Tune+	
I<<		I<< / Preset-	
>>I		>>I / Preset+	
Extra		Audio / Lang I/II	
CC		Subtitle / EQ	
MTS		Picture / Format	
PIC Size		Zoom / Size	
E-Manual		D.Menu / Top	
Tools		Setup / OPT /	
Sports		Text / Goto	

Original		Substitut	
Source		AV / Input / RDS	
Menu		Menu / Home	
Up		Up	
Info		Info / Angle	
Left		Left	
Enter		OK	
Right		Right	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Down		Down	
PRE-CH		Back / Return	
Vol +		Vol +	
Smart Hub		Smart / List	
CH+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
CH-		CH- / Page-	
1		1	
2		2	

Original		Substitut		Original	Substitut
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
–	--	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return		
CH LIST	CH List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List		
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix / Search		