

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	V-	Vol-
1	1	Source	AV / Input / RDS
2	2	P-	CH- / Page-
3	3	[G]	Guide / EPG / -/--
4	4	☼	D.Menu / Top
5	5	Up	Up
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Down	Down
Text	Text / Goto	Back	Back / Return
0	0	Exit	Exit / Cancel / Clear
i	Info / Angle	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Menu	Menu / Home	YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
V+	Vol+	prime video	Shift + Blue / Prime
Mute	Mute / Dimmer	Disney+	Setup / OPT /
P+	CH+ / Page+	Tik Tok	Picture / Format





Original		Substitut	
FREE	Free	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
❚❚	Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Substitut

