Original	Substitut	Original	Substitut
On/Off	Power	Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	Menu Left	Left
H/V Play	Play / Slow	OK Enter	OK
Freeze	Pause / Step / Freeze	Menu Right	Right
East	Rec / Rec Mode	Exit	Exit / Cancel / Clear
Lang./Rewind	<< / Tune-	Menu Down	Down
LNB F.Forward	>> / Tune+	Back	Back / Return
Audio	Audio / Lang I/II	Volume+	Vol+
Subt.List	Subtitle / EQ	TV	Smart / List
Zoom	Zoom / Size	CH/Page+	CH+ / Page+
Sleep Timer	Sleep / Timer	Volume-	Vol-
TV/SAT	TV/Radio /	Display	Display / Media
Sys/Serv	D.Menu / Top	CH/Page-	CH- / Page-
Opt?	Setup / OPT /	1. ?	1
Text	Text / Goto	2abc	2
Menu	Menu / Home	3def	3
Menu Up	Up	4ghi	4



Original	Substitut	Original	Substitut
5jkl	TAPE 5	5	
6mno	TUNER 6	6	
7pqrm	AUX - HDD 7	7	
8tuv	USB 8	8	
9wxyz	BLUETOOTH 9	9	
Guide Pilote	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	
0/10	HDMI - SAT 0	0	
FAV Pref.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	
Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	
Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	
Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	
Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	
PWR On/Off	SHIFT +	Shift + Power	
Epg	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--	
App	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /	

