

Original		Substitut	
	Power		Power
	ambilight	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
	Windows	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Rakuten Tv	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Smart Colors	LIST SMART	Smart / List
	Pair/Sources	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	←	RETURN BACK	Back / Return
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	List/Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Substitut	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Vol-	VOL	Vol-
	Vol+	VOL	Vol+
TV	Exit/Tv	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1





Original		Substitut	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
+ OPTIONS	+ Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

Original	Substitut

