Original	Substitut	Original	Substitut
On/Off	Power	TV/AV	AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
Update	Play / Slow	Menu Up	Up
Reveal	Pause / Step / Freeze	Info	Info / Angle
Txt Stop	Stop / Hold	Menu Left	Left
Tune-	<< / Tune-	OK Enter	OK
Tune+	>> / Tune+	Menu Right	Right
Bright- Sys	I<< / Preset-	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Bright+ Mode	>>I / Preset+	Menu Down	Down
Color- S.Std	Sound / Title	Volume+	Vol+
Menu audio	Audio / Lang I/II	Chan.Up	CH+ / Page+
Color+ P.Std	Picture / Format	Volume-	Vol-
Sleep Timer	Sleep / Timer	Display	Display / Media
Return TV	TV/Radio /	Chan.Down	CH- / Page-
Menu video	D.Menu / Top	1	1
Store	Setup / OPT /	2	2
Aft/Caf	Text / Goto	3	3



Original	Substitut	Original	Substitut
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--		
0/10	0		
2.Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC		
Search	Red / Netflix / Search		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		

