Original	Substitut	Original	Substitut
PWR On/Off	Power	Text	Text / Goto
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
H/V Play	Play / Slow	Menu Up	Up
Dec/Pause	Pause / Step / Freeze	Info	Info / Angle
East	Rec / Rec Mode	Menu Left	Left
Lang./Rewind	<< / Tune-	OK Enter	OK
LNB F.Forward	>> / Tune+	Menu Right	Right
West	I<< / Preset-	Exit	Exit / Cancel / Clear
Dev	>>I / Preset+	Menu Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II	Back	Back / Return
Subt.List	Subtitle / EQ	Volume+	Vol+
Alt/16:9	Picture / Format	TV	Smart / List
Zoom	Zoom / Size	CH/Page+	CH+ / Page+
Sleep Timer	Sleep / Timer	Volume-	Vol-
TV/SAT	TV/Radio /	Display	Display / Media
Auth./DISEQC	D.Menu / Top	CH/Page-	CH- / Page-
Opt?	Setup / OPT / Tools	1. ?	1



Original	Substitut
2abc	2
3def	3
4ghi	4
5jkl	5
6mno	6
7pqrm	7
8tuv	8
9wxyz	9
Guide Pilote	Guide / EPG / -/--
0/10	0
FAV Pref.	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
On/Off	Shift + Power
Freeze	Shift + Pause / Step / Freeze

Original	Substitut
Video	Shift + 4
Epg	Shift + Guide / EPG / -/--
App	Shift + Green / APP /

