

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Option	Setup / OPT /
Picture	Picture / Format	Down	Down
Input Tv	Shift + AV / Input / RDS	Back/Return	Back / Return
Input AV	AV / Input / RDS	Red	Red / Netflix / Search
Menu	Menu / Home	Green	Green / APP / Repeat
Text	Text / Goto	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
STTL	Subtitle / EQ	Blue	Blue / Prime Video / Random
List/Provider	Smart / List	Vol+	Vol+
i	Info / Angle	Mute	Mute / Dimmer
X/Exit	Exit / Cancel / Clear	CH+	CH+ / Page+
Home	Shift + Menu /	Vol-	Vol-
Netflix	Shift + Red / Netflix /	CH-	CH- / Page-
Up	Up	1	1
Guide	Guide / EPG / -/--	2	2
Left	Left	3	3
OK	OK	4	4
Right	Right	5	5





Original		Substitut	
6mno	6	TUNER 6	6
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8tuv	8	USB 8	8
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
? eHELP	?/eHelp	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	HDMI - SAT 0	0
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
MY APP	My APP	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode

Original	Substitut

