| Original | Substitut | | Original | Substitut | |
|---|---|---|---|---|---|
| On/Off |  | Power | Menu Right |  | Right |
| Mute |  | Mute / Dimmer | Menu Off |  | Exit / Cancel / Clear |
| Update |  | Play / Slow | Menu Down |  | Down |
| Reveal |  | Pause / Step / Freeze | Back |  | Back / Return |
| Txt Stop |  | Stop / Hold | Volume+ |  | Vol+ |
| Menu audio |  | Audio / Lang I/II | Chan.Up |  | CH+ / Page+ |
| Subt.List |  | Subtitle / EQ | Volume- |  | Vol- |
| Txt Expand |  | Zoom / Size | Display |  | Display / Media |
| Sleep Timer |  | Sleep / Timer | Chan.Down |  | CH- / Page- |
| Return TV |  | TV/Radio / | 1 |  | 1 |
| Menu video |  | D.Menu / Top | 2 |  | 2 |
| Text |  | Text / Goto | 3 |  | 3 |
| TV/AV |  | AV / Input / RDS | 4 |  | 4 |
| Menu |  | Menu / Home | 5 |  | 5 |
| Menu Up |  | Up | 6 |  | 6 |
| Menu Left |  | Left | 7 |  | 7 |
| OK Enter |  | OK | 8 |  | 8 |



| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | | |
| Guide -/-- 1. | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0/10 | 0 | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

