

Original		Substitut	
Power		Power	
Power Tv		SHIFT +	Shift + Power
Vol+ Tv		Vol+	
AV Input Tv		AV / Input / RDS	
Vol- Tv		Vol-	
1		1	
2		2	
3		3	
Open/Close		Eject / Surround	
4		4	
5		5	
6		6	
Status		Picture / Format	
7		7	
8		8	
9		9	
Playback Info		Info / Angle	

Original		Substitut	
Cancel		Exit / Cancel / Clear	
0		0	
Audio		Audio / Lang I/II	
Internet		Smart / List	
<<		<< / Tune-	
Play		Play / Slow	
>>		>> / Tune+	
I<<		I<< / Preset-	
Pause		Pause / Step / Freeze	
>>I		>>I / Preset+	
Pop-Up Menu		Menu / Home	
Stop		Stop / Hold	
HDR Settings		Setup / OPT /	
Netflix		SHIFT +	Shift + Red / Netflix /
Top Menu		D.Menu / Top	
Up		Up	
Home		SHIFT +	Shift + Menu / Home





Original	Substitut	Original	Substitut
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Option	Shift + Setup / OPT / Tools		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		

