Original	Substitut	Original	Substitut
On/Off	Power	Progr/C/CH	TV/Radio /
Audio Out	Mute / Dimmer	PAL/Secam	D.Menu / Top
Play	Play / Slow	Sp/Lp/Speed	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze	Video/Go-To	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	Input Source	AV / Input / RDS
Record	Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
Rewind	<< / Tune-	Menu Up	Up
F.Forward	>> / Tune+	Info/Intro	Info / Angle
Prev.	I<< / Preset-	Menu Left	Left
Next	>>I / Preset+	OK Enter	OK
Mark Add/Del	Sound / Title	Menu Right	Right
Audio	Audio / Lang I/II	Exit	Exit / Cancel / Clear
Timer/Record	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Ch.Memo	Eject / Surround	Erase	Back / Return
Vps/Pdc	Picture / Format	Slow/Dpss+	Vol+
Case Tape	Zoom / Size	VCR/TV	Smart / List
Timer/Sleep	Sleep / Timer	Chan+	CH+ / Page+



Original	Substitut
Slow/Dpss-	Vol-
Display	Display / Media
Chan-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
Syst.	Fav / Marker / PC
Skip/Search	Red / Netflix / Search
Repeat	Green / APP / Repeat

Original	Substitut
Rec. On/Off	Yellow / YouTube / Repeat
Otr/A.Otr	Blue / Prime Video / Random
On/Off	Shift + Power
Store	Shift + Play /
Counter Clock	Shift + Pause / Step /
Counter/Memor	Shift + Stop /
Search Index	Shift + Rec / Rec Mode
Next Sv+V	Shift + >>I / Preset+
T.Set/Clock	Shift + Text /
Frame Up	Shift + Up
Clear 00:00	Shift + Exit / Cancel / Clear
Frame Down	Shift + Down
Auto/Track	Shift + Smart / List
Count Remain	Shift + Fav / Marker / PC
Once	Shift + Red / Netflix /
Daily	Shift + Green / APP /
Weekly	Shift + Yellow / YouTube / Repeat



Original	Substitut	Original	Substitut
Rec/Mode	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime		

