Mandis shop

# Thomson ALTIMA 3000

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power ON/Off | Power | CD/Theater | Info / Angle |
| Mute | Mute / Dimmer | Volume+ | Vol+ |
| CD Play | Play / Slow | Mode | Smart / List |
| CD Pause | Pause / Step / Freeze | Volume- | Vol- |
| Stop | Stop / Hold | Display | Display / Media |
| CD Rewind | << / Tune- | Repeat | Green / APP / Repeat |
| CD F.FWD | >> / Tune+ | CD Random | Blue / Prime Video / Random |
| Prev./Prog- | I<< / Preset- | Tape 1 Play | Shift + Play / |
| Next/Prog+ | >>I / Preset+ | Preset Pause | Shift + Pause / Step / |
| Tape 2 Pre./eq | Subtitle / EQ | Tape 1 Stop | Shift + Stop / |
| Sleep | Sleep / Timer | Tape 1 Rec | Shift + Rec / Rec Mode |
| Program | TV/Radio / | Tape 1 Rew | Shift + << / |
| Woofer/Speed | D.Menu / Top | Tape 1 F.FWD | Shift + >> / |
| Vol Rs-/Effect | Setup / OPT / | | |
| Tape 1 Preset | Text / Goto | | |
| Tape 1 Hall/Ats | AV / Input / RDS | | |
| Funct./Direct | Menu / Home | | |




https://mandos-a-distancia.es/ca/Thomson/1068956-comandament-a-distancia-equivalent-Thomson-ALTIMA3000.html