

Original		Substitut	
Power	Power		
Mute	Mute / Dimmer		
P.Mode	Picture / Format		
S.Mode	Sound / Title		
Aspect	Shift + Picture / Format		
Sub.T / CC	Subtitle / EQ		
TV / Radio	TV/Radio /		
Audio / MTS	Audio / Lang I/II		
T.Shift	Smart / List		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Rec	Rec / Rec Mode		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		

Original		Substitut	
7	7		
8	8		
9	9		
FAV	Fav		
0	0		
Recall	Back / Return		
Source	AV / Input / RDS		
Up			
Info	Info / Angle		
Left			
OK	OK		
Right			
Menu	Menu / Home		
Down			
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Netflix	Shift + Red / Netflix /		
YouTube	Shift + Yellow / YouTube / Repeat		





Original	Substitut
Prime Video	SHIFT + Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime
Setting	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Disney+	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /
CH+	CH PAGE + — CH+ / Page+
Home	SHIFT + HOME MENU — Shift + Menu /
Vol+	VOL + — Vol+
CH-	CH PAGE − — CH- / Page-
Mouse	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Vol-	VOL − — Vol-
I<< / Index	PRESET- — I<< / Preset-
Play/Pause / Text	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
Play/Pause / Text	SLOW — Play / Slow
Play/Pause / Text	GOTO TEXT — Text / Goto
>>I / Reveal	PRESET+ — >>I / Preset+
<< / Hold	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /
<< / Hold	TUNE- — << / Tune-
Stop / Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size

Original	Substitut
Stop / Size	HOLD — Stop / Hold
>> / Subpage	TUNE+ — >> / Tune+
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random

