Original	Substitut	Original	Substitut
On/Off	Power	Progr/C/CH	TV/Radio /
Audio Out	Mute / Dimmer	F.Adv	D.Menu / Top
Play	Play / Slow	T.Set/Clock	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze	Video/Go-To	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	Input Source	AV / Input / RDS
Record	Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
Rewind	<< / Tune-	Menu Up	Up
F.Forward	>> / Tune+	Info/Intro	Info / Angle
Prev.	I<< / Preset-	Menu Left	Left
Next	>>I / Preset+	OK Enter	OK
Audio Dub	Sound / Title	Menu Right	Right
Audio	Audio / Lang I/II	Exit	Exit / Cancel / Clear
Sp/Lp/Speed	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Case Tape	Eject / Surround	P.Back/R.+Play	Back / Return
Encode	Picture / Format	Slow/Dpss+	Vol+
Vps/Pdc	Zoom / Size	Auto/Track	Smart / List
Timer/Sleep	Sleep / Timer	Chan+	CH+ / Page+



Original	Substitut
Slow/Dpss-	Vol-
Display	Display / Media
Chan-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
Next Sv+V	Fav / Marker / PC
Skip/Search	Red / Netflix / Search
Repeat	Green / APP / Repeat

Original	Substitut
Count Remain	Yellow / YouTube / Repeat
Store	Blue / Prime Video / Random
On/Off	Shift + Power
X2 Rew/Play	Shift + Play /
Slow Down	Shift + << /
Tracking-	Shift + I<< / Preset-
Tracking+	Shift + >>I / Preset+
Mon/TV	Shift + Picture / Format
Timer/Record	Shift + Sleep / Timer
Search Index	Shift + Info / Angle
Index Pict+	Shift + CH+ /
Index Pict-	Shift + CH- /
Counter/Memor	Shift + Green / APP /
Counter Stop	Shift + Yellow / YouTube /
Counter Reset	Shift + Blue / Prime



Original	Substitut	Original	Substitut
On/Off	Power	Progr/C/CH	TV/Radio /
Audio Out	Mute / Dimmer	Syst.	D.Menu / Top
Play	Play / Slow	Rec/Mode	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze	Video/Go-To	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	Input Source	AV / Input / RDS
Record	Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
Rewind	<< / Tune-	Menu Up	Up
F.Forward	>> / Tune+	Info/Intro	Info / Angle
Prev.	I<< / Preset-	Menu Left	Left
Next	>>I / Preset+	OK Enter	OK
F.Adv	Sound / Title	Menu Right	Right
Audio	Audio / Lang I/II	Exit	Exit / Cancel / Clear
Encode	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Eject/Reverse	Eject / Surround	P.Back/R.+Play	Back / Return
PAL/Secam	Picture / Format	Slow/Dpss+	Vol+
Case Tape	Zoom / Size	Show View	Smart / List
Timer/Sleep	Sleep / Timer	Chan+	CH+ / Page+



Original	Substitut
Slow/Dpss-	Vol-
Display	Display / Media
Chan-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
Ch.Memo	Fav / Marker / PC
Skip/Search	Red / Netflix / Search
Repeat	Green / APP / Repeat

Original	Substitut
Count Remain	Yellow / YouTube / Repeat
Store	Blue / Prime Video / Random
X2 Rew/Play	Shift + Play /
Slow Down	Shift + << /
Next Sv+V	Shift + >> /
Tracking-	Shift + I<< / Preset-
Tracking+	Shift + >>I / Preset+
Audio Dub	Shift + Audio / Lang I/II
Vps/Pdc	Shift + Zoom /
Timer/Record	Shift + Sleep / Timer
T.Set/Clock	Shift + Setup / OPT / Tools
Sp/Lp/Speed	Shift + Text /
Mon/TV	Shift + Menu /
Frame Up	Shift + Up
Search Index	Shift + Info / Angle
Set-	Shift + Left
VCR/TV	Shift + OK



Original	Substitut	Original	Substitut
Set+	SHIFT +		
Clear 00:00	SHIFT + EXIT / CANCEL		
Frame Down	SHIFT +		
Erase	SHIFT + BACK / RETURN		
Auto/Track	SHIFT + SMART / LIST		
Index Pict+	SHIFT + CH PAGE +		
Otr/A.Otr	SHIFT + DISPLAY / MEDIA		
Index Pict-	SHIFT + CH PAGE −		
Once	SHIFT + 1 / TV		
Daily	SHIFT + 2 / DVD		
Weekly	SHIFT + 3 / CD - STB		
Mark Add/Del	SHIFT + FAV MARKER / PC		
Counter Clock	SHIFT + NETFLIX / SEARCH		
Counter/Memor	SHIFT + APP / REPEAT		
Counter Stop	SHIFT + YouTube / REPEAT A-B		
Counter Reset	SHIFT + Prime Video / RANDOM		

