Original		Substitut	
Power		Power	
Mute	MUTE	Mute	
TV / AV	TIMER AV	AV	
?	HOME SMART	Smart	
Lock	DISC NAV LIST	List	
Text	REPEAT TEXT	Text	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
0	0	0	
-/--	-/-- GUIDE	Guide	

Original		Substitut	
QV	FAV PRE-CH	Pre Ch	
Aspect	PICTURE FORMAT	Format	
Subcode	AD SUBT	Subt	
Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text	
Cancel	CLEAR EXIT	Exit	
Red / Picture	A	Red	
Red / Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format	
Green / Sleep	B	Green	
Green / Sleep	PROG SLEEP	Sleep	
Yellow / Timer	C	Yellow	
Yellow / Timer	SEARCH TV/R	TV/R	
Blue / Sound	D	Blue	
Blue / Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual	
Reveal	DISPLAY INFO	Info	
Hold		Stop	
→| S |←	SOUND DUAL	Dual	
→| P |←	SETTINGS OPT	Options	

Original	Substitut	Original	Substitut
Up / P +	Ch +		
Up / P +	Up		
Down / P -	Ch -		
Down / P -	Down		
Right / V +	Right		
Right / V +	Vol +		
Left / V -	Left		
Left / V -	Vol -		
Menu	Menu		
Menu	Ok		