Mandis shop

KW-55L7

Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	AV	TIMER AV	AV
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
	Zoom	ZOOM	Eject
	PIC	PICTURE FORMAT	Format

Original		Substitut	
	Balance	AD SUBT	Subt
	Disp	DISPLAY INFO	Info
	P.P	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Woof	HOME SMART	Smart
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH -	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SYS	SYS	APP MEDIA	Media