Mandis shop

CI SCO004

Original		Substitut	
	A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	E	LIST SMART	Smart / List
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Computer	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Vol +	VOL +	Vol +
	Up		Up
	Search+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Search-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Down		Down
	Contacts	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Substitut	
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	[o:]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Phone On	GOTO TEXT	Text / Goto
C	C(2)	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Phone Off	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1 .@	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
def 3	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
mno 6	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
wxyz 9	9	BLUETOOTH 9	9
*	*	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0 _	0	HDMI - SAT 0	0
abc/123 #	#	RETURN BACK	Back / Return

https://mandis.it/a/Cisco/10826984-comandi-de-substituire-per-Cisco-Cisco004.htm