Original		Substitut		Original		Substitut	
POWER	Power		Power		<<	TUNE-	<< / Tune-
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		>>	TUNE+	>> / Tune+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		Stop	HOLD	Stop / Hold
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	INDEX	>>I / Index	PRESET+	>>I / Preset+
P.MODE	P. Mode --	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		Up		Up
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /	AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
S.MODE	S. Mode --	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		Left		Left
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	OK	OK	OK	OK
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		Right		Right
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SUBPAGE	Subpage	SURROUND	Eject / Surround		Down		Down
MEDIA	Media	LIST SMART	Smart / List	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow	VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Substitut		Original		Substitut	
PAGE+ CH	CH+ / Page+	CH PAGE	CH+ / Page+	SMART TV	Smart TV	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VOL	Vol -	VOL	Vol -	MOUSE	Mouse	TITLE SOUND	Sound / Title
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
CH PAGE-	CH- / Page-	CH PAGE	CH- / Page-				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
	Recall	RETURN BACK	Back / Return				
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				

Original		Substitut	
POWER	Power	Power	
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SUBPAGE	Subpage	SURROUND	Eject / Surround
MEDIA	Media	LIST SMART	Smart / List
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Substitut	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
INDEX	>>I / Index	PRESET+	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Substitut	
CH+	CH+	CH+ / Page+	
Vol -	Vol -	Vol -	
Display	Display	Display / Media	
CH-	CH-	CH- / Page-	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	0	
Recall	Recall	Back / Return	
Source	Source	AV / Input / RDS	

Original		Substitut	
SMART TV	FAV	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MOUSE	TVG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--