

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV/R	TV / R	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Home	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Back	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Substitut	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol-
P+	P +	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
P-	P -	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
+ CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto





Original		Substitut	
CH -	CH -	CH PAGE	CH- / Page-
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Play	SLOW	Play / Slow
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Substitut

