Mandis shop

JVC RM-SRCEX30A

Original	Substitut
Standby/On	Power
CD Random	Blue / Prime Video / Random
Tuner/Band	Shift + 6
Tape	Shift + 5
1	1
2	2
3	3
Display	Display / Media
4	4
5	5
6	6
HBS/Preset EQ	Setup / OPT /
7	7
8	8
9	9
FM Mode/Beat	Audio / Lang I/II
0	0

Original	Substitut
Over	Exit / Cancel / Clear
Preset Up	Shift + >>I / Preset+
Program/Clock	TV/Radio /
Intro	OK
Group+	CH+ / Page+
Preset Down	Shift + I<< / Preset-
Repeat	Green / APP / Repeat
Muting	Mute / Dimmer
Group-	CH- / Page-
I<<	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Stop	Stop / Hold

https://mandis.tv/a/JVC1697659-mando-de-substitucion-JVC-RM-SRCEX30A.htm