

Original		Substitut	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0
– VOL	Vol-	VOL –	Vol-
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol+
MONO	Mono	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
L BAL	Bal L	◀	Left
BAL R	Bal R	▶	Right
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7

Original		Substitut	
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
LISTEN	Listen	TITLE SOUND	Sound / Title
TP 1	TP1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TP 2	TP2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TUN	TUN	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
PH 1	PH1	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PH/AUX 2	PH/AUX 2	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3





Original		Substitut	
SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
OPEN	Open	SURROUND	Eject / Surround
SEARC	<< Search	TUNE-	<< / Tune-
EARCH	Search >>	TUNE+	>> / Tune+
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
INDEX	< Index	CH PAGE −	CH- / Page-
INDEX	Index >	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Substitut	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0
− VOL	Vol-	VOL −	Vol-
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol+
L BAL	Bal L		Left
BAL R	Bal R		Right





Original		Substitut	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol+
ON/OFF	On / Off		Power
L BAL	Bal L		Left
BAL R	Bal R		Right
	◴	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
	◴	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original	Substitut





Original		Substitut	
–	Tune-	TUNE-	<< / Tune-
+	Tune+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
PRESET	Preset	GOTO TEXT	Text / Goto
SCAN	Scan	TUNE+	>> / Tune+
TUNE	Tune	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
BAND	Band	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SIGNAL	Signal	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
STORE	Store	REC MODE	Rec / Rec Mode
MONO NARROW	Mono	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Substitut	
9	9	BLUETOOTH 9	9
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0
– VOL	Vol-	VOL –	Vol-
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol+
L BAL	Bal L		Left
BAL R	Bal R		Right

