


| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| CHANNEL | Channel+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | Channel- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| VOLUME | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| QUICK VIEW | Quick View | ANGLE INFO | Info / Angle |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Vol- | VOL – | Vol- |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| MUTE/NORMAL | Mute/Normal | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| TIMER REC | Timer Rec | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| PROG. CFM | Prog. CFM | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| AFT | AFT | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| COUNTER MEMORY | Counter | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| RESET | Counter Reset | GOTO TEXT | Text / Goto |
| AUTO SEARCH/ – SET | Auto Search Set- | | Left |
| SEARCH/ + | Auto Search Set+ | | Right |
| AUTO | Auto Tracking | LIST SMART | Smart / List |
| TRACKING – FINE | Tracking Down/Fine | | Down |
| TRACKING + TUNING + | Tracking Up/Fine Tuning+ | | Up |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| SLOW | Slow | SHIFT + SLOW | Shift + Play / |
| INDEX | Index | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| CALL | Call | SIZE ZOOM | Zoom / Size |






| Original | | Substitut | | Original | Substitut |
|---|---|---|---|---|---|
| | TV Moni. | | Display / Media | | |
| | Pause/Still | | Pause / Step / Freeze | | |
| | Stop | | Stop / Hold | | |
| | Rec/OTR | | Rec / Rec Mode | | |
| | << | | << / Tune- | | |
| | Play | | Play / Slow | | |
| | >> | | >> / Tune+ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

