

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	[i+]	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	Left	Left
Play	Play / Slow	PC/OK	OK
Pause	Pause / Step / Freeze	Right	Right
Stop	Stop / Hold	Down	Down
Rec	Rec / Rec Mode	[X]	Back / Return
<<	<< / Tune-	Vol+	Vol+
>>/[≡]	>> / Tune+	[ ]/Smart	Smart / List
I-II/[≡I≡]	Audio / Lang I/II	P+	CH+ / Page+
Radio	Eject / Surround	Vol-	Vol-
[+]	Zoom / Size	[♪]/Smart	Display / Media
[<>]/Timer	Sleep / Timer	P-	CH- / Page-
Tv	TV/Radio /	1	1
[≡]	Text / Goto	2	2
Source/[?]	AV / Input / RDS	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Up	Up	5	5





Original	Substitut	Original	Substitut
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
[-O-]/Active Control	Guide / EPG / -/--		
0	0		
P<P	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green/[■]	Green / APP / Repeat		
Yellow/[←■]	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Prog	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program		





Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	I-II/[≡I≡]		Audio / Lang I/II
	[+]		Zoom / Size
	[≡]		Text / Goto
	Source/[?]		AV / Input / RDS
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	[i+]		Info / Angle
	Left		Left
	PG/OK		OK
	Right		Right

Original		Substitut	
	Down		Down
	Vol+		Vol+
	P+		CH+ / Page+
	Vol-		Vol-
	P-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0





Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Right	Right
Mute	Mute / Dimmer	Down	Down
Play	Play / Slow	Vol+	Vol+
Pause	Pause / Step / Freeze	P+	CH+ / Page+
Stop	Stop / Hold	Vol-	Vol-
Rec	Rec / Rec Mode	P-	CH- / Page-
<<	<< / Tune-	1	1
>>/[≡]	>> / Tune+	2	2
I-II/[≡I≡]	Audio / Lang I/II	3	3
[<>]/Timer	Picture / Format	4	4
[+]	Zoom / Size	5	5
Source/[?]	AV / Input / RDS	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Up	Up	8	8
[i+]	Info / Angle	9	9
Left	Left	0	0
PG/OK	OK	Red	Red / Netflix / Search





Original	Substitut	Original	Substitut
Green/[■]	Green / APP / Repeat		
Yellow/[←■]	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		

