

Original		Substitut	
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto
STANDBY	Standby		Power
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SMART	Green/Smart [ ]	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SMART	Green/Smart [ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMART ♪	Yellow/Smart ♪	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SMART ♪	Yellow/Smart ♪	TITLE SOUND	Sound / Title
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Substitut	
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
P+	Up		Up
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
OK	OK	OK	OK
	Vol-	VOL −	Vol-
	Left		Left
	Right		Right
	Vol+	VOL +	Vol+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
P-	Down		Down
P<P	P<P	RETURN BACK	Back / Return
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	<<	TUNE-	<< / Tune-





Original	Substitut	Original	Substitut
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
INDEX >I/Index	PRESET+ >>I / Preset+		
RECORD/OTR Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
STILL >I</Still	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		

