

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Up | | Up |
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| | P- | | CH- / Page- |
| | Down | | Down |
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 | 2 | | 2 |
| 3 | 3 | | 3 |
| 4 | 4 | | 4 |
| 5 | 5 | | 5 |
| 6 | 6 | | 6 |
| 7 | 7 | | 7 |
| 8 | 8 | | 8 |
| 9 | 9 | | 9 |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | -- | | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | | 0 |
| | P<P | | Fav / Marker / PC |
| | PP | | Back / Return |
| | Vol+ | | Vol+ |
| | I-II | | Audio / Lang I/II |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Vol- | | Vol- |
| | Info | | Info / Angle |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| | TV | | TV/Radio / |
| | AV | | AV / Input / RDS |
| | [=] | | Text / Goto |
| | [=o] | | Picture / Format |






| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| [ /=] | Zoom / Size | | |
| [=x] | Subtitle / EQ | | |
| [=♦] | Setup / OPT / | | |
| [=?] | Smart / List | | |
| [=i] | Display / Media | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |





| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Up | | Up |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| | Select | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 10+ | | Guide / EPG / -/-- |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | 0 | | 0 |
| | Repeat | | Green / APP / Repeat |
| | Search | | Red / Netflix / Search |
| | Vol+ | | Vol+ |
| | A→B | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Vol- | | Vol- |
| | Display | | Display / Media |
| | Audio | | Audio / Lang I/II |
| | Subtitle | | Subtitle / EQ |
| | Zoom | | Zoom / Size |
| | Prog | | TV/Radio / |
| | C | | Smart / List |
| | Angle | | Info / Angle |
| | Return | | Back / Return |
| | Time | | Sleep / Timer |
| | << | | << / Tune- |






| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Title | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |

| Original | Substitut |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |





| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Up | | Up |
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| | Select | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | P- | | CH- / Page- |
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 | 2 | | 2 |
| 3 | 3 | | 3 |
| 4 | 4 | | 4 |
| 5 | 5 | | 5 |
| 6 | 6 | | 6 |
| 7 | 7 | | 7 |
| 8 | 8 | | 8 |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | | 9 |
| 0 | 0 | | 0 |
| | Vol+ | | Vol+ |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Vol- | | Vol- |
| | Red/List | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue/FAV | | Blue / Prime Video / Random |
| | ? | | Smart / List |
| | Guide | | Guide / EPG / -/-- |
| | Lang | | Audio / Lang I/II |
| | Tv/Radio | | TV/Radio / |

