Mandis shop

TV-RC1123




| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Red / Audio | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Red / Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | Green / Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Green / Display | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow / P | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue / Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Blue / Text | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| TOP 100 | Top / 100 | LIST SMART | Smart / List |
| TV | TV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| STOP | Vol- / Stop | VOL − | Vol- |
| STOP | Vol- / Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| VT-STATUS | Vol+ / VTStatus | + VOL | Vol+ |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 A<Z | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 AV | 0 / AV | HDMI - SAT 0 | 0 |
| 0 AV | 0 / AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Power | | Power |




https://mandis.cat/ca/1068129-48784-comandament-de-substitucio-per-REMCON452.html