Mandis shop

TV-RC1123



Original		Substitut	
	Red / Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Red / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Green / Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Green / Display	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow / P	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Blue / Text	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TOP 100	Top / 100	LIST SMART	Smart / List
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
STOP	Vol- / Stop	VOL −	Vol-
STOP	Vol- / Stop	HOLD ■	Stop / Hold
VT-STATUS	Vol+ / VTStatus	+ VOL	Vol+
1	1	TV 1	1
2 A<Z	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Substitut	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0 / AV	HDMI - SAT 0	0
0 AV	0 / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power



https://mandis.cat/ca/1068129-48784-comandament-de-substitucio-per-REMCON452.html