


| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | >> | >> / Tune+ |
| Input | AV / Input / RDS | V.Menu | D.Menu / Top |
| 1 | 1 | Mute | Mute / Dimmer |
| 2 | 2 | Up | Up |
| 3 | 3 | P+ | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 | Vol- | Vol- |
| 5 | 5 | Left | Left |
| 6 | 6 | Menu | Menu / Home |
| 7 | 7 | OK | OK |
| 8 | 8 | Right | Right |
| 9 | 9 | Vol+ | Vol+ |
| -/-- | Guide / EPG / -/-- | P- | CH- / Page- |
| 0 | 0 | Down | Down |
| Pre-CH | Fav / Marker / PC | Display | Display / Media |
| << | << / Tune- | P.STD | Picture / Format |
| Stop | Stop / Hold | Rec | Rec / Rec Mode |
| Play | Play / Slow | Eject | Eject / Surround |






| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| P/S | Pause/P/S | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| CRYSTAL PB | Crystal PB | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| TRK | TRK Up | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| INDEX | Index | LIST SMART | Smart / List |
| MEMORY | Memory | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| TRK | TRK Down | PRESET- | I<< / Preset- |
| LANG.SEL | Lang.Sel | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| CLEAR | X/Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |

| Original | Substitut |
|---|---|

