

Original		Substitut	
TV/	Tv/Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
⏻	Power	⏻	Power
WIDE	Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format
▽A·B	▼A-B	RETURN BACK	Back / Return
[-]/[Y]/[≡?]	[-]/[Y]/[≡?]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--/[≡O]	-/--/[≡O]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
CS	CS	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Substitut	
MENU	Menu/[≡i]	HOME MENU	Menu / Home
P▲	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P▲	Up	▲	Up
P⇄P	P↔P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
◀	Left	◀	Left
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-
F/OK	F/OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
→·←	→·←	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
P▼	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
P▼	Down	▼	Down
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SURROUND	Red/Surround	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
BASS	Yellow/Bass	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/Timer	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random





Original		Substitut		Original	Substitut
	O/[≡x]	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
	[≡+]	HOLD ■	Stop / Hold		
	[≡♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
TXT/TV	TXT/TV	GOTO TEXT	Text / Goto		

