Mandis shop

Sony RM-947

Original		Substitut	
TV I/⏻	Power	⏻	Power
⊕/⊕	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
[i+]/[?]		DISPLAY INFO	Info
Recall		FAV PRE-CH	Pre Ch
Red		A	Red
Green		B	Green
Yellow		C	Yellow

Original		Substitut	
Blue		D	Blue
♪		SOUND DUAL	Dual
☼		PICTURE FORMAT	Format
[ ]		SEARCH TV/R	TV/R
[≡]		REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
[+]		ECO 3D	3D
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
OK	OK	OK	Ok
Vol +		+ VOL	Vol +
Vol -		VOL −	Vol -
Mute		MUTE	Mute
PROG+		+ CH	Ch +
Prog-		CH −	Ch -