Original		Substitut	
Standby		Power	
Auto		Smart / List	
Mute		Mute / Dimmer	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
-/--		Shift +	Guide / EPG / -/--
0		0	
Recall		Back / Return	
Vol +		Vol +	
Aspect		Shift +	Picture / Format

Original		Substitut	
Audio		Audio / Lang I/II	
CH+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Display		Display / Media	
CH-		CH- / Page-	
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Menu		Menu / Home	
Down		Down	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Input		AV / Input / RDS	
P. Mode		Picture / Format	
S. Mode		Sound / Title	
Sleep		Sleep / Timer	
FAV		Fav / Marker / PC	

Original		Substitut	
FAV-	FAV-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
FAV+	FAV+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REVEAL	Reveal	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SUBPAGE	Subpage	SURROUND	Eject / Surround
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
⏯	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏯	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode

Original		Substitut	
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random