Mandis shop

RCTMB100



Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	PR-	CH- / Page-
Green/Timer/List	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow/Info	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue/[^]	Blue / Prime Video / Random	3	3
Red/[o]	Red / Netflix / Search	4	4
Up	Up	5	5
Violet/Text	Text / Goto	6	6
Left	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right	Right	9	9
Exit	Exit / Cancel / Clear	AV	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home	0/--	0
Vol+	Vol+		
Down	Down		
PR+	CH+ / Page+		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol-	Vol-		



https://mandos-a-distancia.es/ca/1066139-20264-comandament-de-substitucio-per-RCTMB-100-20879230.html