| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| ANGLE | Angle | ANGLE INFO | Info / Angle |
| OPEN - CLOSE | Open / Close | SURROUND | Eject / Surround |
| | Power | | Power |
| PROGRAM | Program | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| RANDOM | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| REPEAT/ A-B | Repeat / A-B | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| HDMI | HDMI | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 |
| REV | << REV | TUNE- | << / Tune- |
| FWD | >> FWD | TUNE+ | >> / Tune+ |
| SKIP | I<< Skip | PRESET- | I<< / Preset- |
| SKIP | >>I Skip | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| PAUSE | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| DISC MENU | Disc Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top Menu |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| PREVIEW | Preview | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Down | | Down |
| SET UP | Set Up | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |

| Original | | Substitut | | Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | | | |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | | | |
| BOOKMARK | Bookmark | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | | | |
| TITLE MENU | Title Menu | HOME MENU | Menu / Home | | | | |