Original		Substitut	
	Power Receiver		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
	Up		Up
	Down		Down

Original		Substitut	
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	HOME MENU	Menu / Home
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
BD/DVD	BD/DVD Scene	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV	TV Scene	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
NET	NET Scene	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RADIO	Radio Scene	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MOVIE	Movie	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUSIC	Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original	Substitut
Sur Decode	TV/Radio /
Straight	AV / Input / RDS
Direct	Picture / Format
Enhancer	Text / Goto
Info	Info / Angle
Memory	Rec / Rec Mode
FM	Smart / List
AM	Shift + Display / Media
Preset Up	Shift + >>I / Preset+
Preset Down	Shift + I<< / Preset-
Tuner	Shift + 6
HDM 1	Shift + 1
HDM 2	Shift + 2
HDM 3	Shift + 3
HDM 4	Shift + 4
AV 1	Shift + 5
AV 2	Shift + AV / Input / RDS

Original	Substitut
AV 3	Shift + 7
AV 5	Shift + 9
AV 4	Shift + Fav / Marker / PC
Audio	Sound / Title
AV 6	Shift + Guide / EPG / -/--
*	Exit / Cancel / Clear
V-AUX	Shift + 0
NET	Shift + TV/Radio / Program
USB	Shift + 8
Power Source	Shift + Power
Mode	Zoom / Size
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Tuning Up	Shift + >> / Tune+

Original		Substitut		Original		Substitut	
TUNING	Tuning Down	SHIFT + TUNE-	Shift + << /				
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-				
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+				