Original		Substitut	
POWER	POWER	Power	
INFO	INFO	Info / Angle	
MUTE	MUTE	Mute / Dimmer	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
SOURCE	SOURCE	AV / Input / RDS	
0	0	0	
AUDIO	AUDIO	Audio / Lang I/II	
	FORMAT	Picture / Format	
	BACK	Back / Return	

Original		Substitut	
MENU	MENU	Menu / Home	
EXIT	EXIT	Exit / Cancel / Clear	
	UP	Up	
	LEFT	Left	
ENTER	ENTER	OK	
	RIGHT	Right	
VOL+	VOL+	Vol +	
	DOWN	Down	
CH+	CH+	CH+ / Page+	
VOL-	VOL-	Vol -	
CH-	CH-	CH- / Page-	
LIST	LIST	Smart / List	
SLEEP	SLEEP	Sleep / Timer	
EPG	EPG	Guide / EPG / -/--	
	FAV	Fav / Marker / PC	
	<<	<< / Tune-	
	RED	Red / Netflix / Search	

Original		Substitut		Original		Substitut
	>>	TUNE+	>> / Tune+			
	GREEN	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
	I <<	PRESET-	I << / Preset-			
	YELLOW	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
	BLUE	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+			
	PLAY	SLOW	Play / Slow			
	PAUSE	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze			
	TEXT	GOTO TEXT	Text / Goto			
	STOP	HOLD	Stop / Hold			
	SUBTITLE	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ			
	RADIO	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /			
	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /			
	DMP	MEDIA DISPLAY	Display / Media			
	INDEX	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top			
	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode			