Original		Substitut	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
DTV		Display / Media	
Rec List		Smart / List	
TXT		Text / Goto	
Sleep		Sleep / Timer	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
-/--		Shift + Guide / EPG / -/--	
0		0	

Original		Substitut	
Back		Back / Return	
TShift		Setup / OPT /	
Freeze		Shift + Pause / Step /	
Rec		Rec / Rec Mode	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
Info		Info / Angle	
Up		Up	
Source		AV / Input / RDS	
Left		Left	
Enter		OK	
Right		Right	
Down		Down	
Menu		Menu / Home	
Exit		Exit / Cancel / Clear	

Original		Substitut	
VOL	Vol +	VOL	Vol +
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
HOLD	Hold / Play-Paus	SLOW	Play / Slow
HOLD	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
HOLD	Hold / Play-Paus	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
REVEAL	Reveal / <<	TUNE-	<< / Tune-
SIZE	Size / >>	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SIZE	Size / >>	TUNE+	>> / Tune+
INDEX	Stop / Index	HOLD	Stop / Hold
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
S.PAGE	Subpage / >>I	PRESET+	>>I / Preset+
FORMAT	Format	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Substitut	
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBT	Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TVIRADIO	TV/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /