Original	Substitut
Power	Power
123 / keypad	Eject / Surround
Extra	D.Menu / Top
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Return	Back / Return
Vol Up	Vol+
Home / Hub	Smart / List
CH Up	CH+ / Page+
Vol Down	Vol-
CH Down	CH- / Page-
Play / Pause	Shift + Play /
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow

Original	Substitut
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
S.Mode	Sound / Title
AD	Audio / Lang I/II
AD / Subt.	Subtitle / EQ
Picture	Picture / Format
P.Size	Zoom / Size
Sleep	Sleep / Timer
Auto Prog	TV/Radio /
Tools	Setup / OPT /
TTX/MIX	Text / Goto
Source	AV / Input / RDS

Original	Substitut
Menu	MENU (HOME) — Menu / Home
Info	INFO (ANGLE) — Info / Angle
Exit	EXIT (CLEAR / CANCEL) — Exit / Cancel / Clear
CH List	DISPLAY (MEDIA) — Display / Media
1	1 (TV) — 1
2	2 (DVD) — 2
3	3 (CD - STB) — 3
4	4 (VIDEO) — 4
5	5 (TAPE) — 5
6	6 (TUNER) — 6
7	7 (AUX - HDD) — 7
8	8 (USB) — 8
9	9 (BLUETOOTH) — 9
Guide	GUIDE (-/--, EPG) — Guide / EPG / -/--
0	0 (HDMI - SAT) — 0
Fav CH	FAV MARKER (PC) — Fav / Marker / PC
Search	SHIFT + YouTube (REPEAT A-B) — Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Original	Substitut
Prime Video	SHIFT + Prime Video (RANDOM) — Shift + Blue / Prime
Rakuten Tv	SHIFT + APP (REPEAT) — Shift + Green / APP /
Netflix	SHIFT + NETFLIX (SEARCH) — Shift + Red / Netflix /
Still	SHIFT + STEP - FREEZE — Shift + Pause / Step /
Dual I-II	SHIFT + AUDIO (LANG I/II) — Shift + Audio / Lang I/II
Add / Del	SHIFT + SURROUND — Shift + Eject / Surround
TV / DTV	SHIFT + TV/RADIO (PROGRAM) — Shift + TV/Radio / Program
E-Manual	SHIFT + OK — Shift + OK
Media P.	SHIFT + DISPLAY (MEDIA) — Shift + Display / Media
-/--	SHIFT + GUIDE (-/--, EPG) — Shift + Guide / EPG / -/--
PRE-CH	SHIFT + FAV MARKER (PC) — Shift + Fav / Marker / PC
Red	NETFLIX (SEARCH) — Red / Netflix / Search
Yellow	YouTube (REPEAT A-B) — Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video (RANDOM) — Blue / Prime Video / Random
Green	APP (REPEAT) — Green / APP / Repeat