| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | [ ≡] / Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | I - II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | [ <>] / [ +] | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| | AV/ [ ?] | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | [ . . . ] | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | [1I2] Split Wind | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Cancel | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Option | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Tv Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Digital Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | A/D | SHIFT + LANG I/II AUDIO | Shift + Audio / Lang I/II |
| | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | PR+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | PR- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| [i+] | [i+] | INFO | Info / Angle |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| P<P/Back | P<P/Back | BACK | Back / Return |
| [-O-]/Active Ct | [-O-]/Active Ct | SMART | Smart / List |
| DV3/Tv/Radio | DV3/Tv/Radio | TV/RADIO | TV/Radio / |
| Sound Smart | Sound Smart | SOUND | Sound / Title |
| Picture Smart | Picture Smart | PICTURE | Picture / Format |

| Original | Substitut |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |