Original		Substitut	
	Power		Power
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.VIEW	Q. Vi ew	APP MEDIA	Medi a
TV/RAD	TV/ RAD	SEARCH TV/R	TV/ R
SUBTITLE	Subti t l e	AD SUBT	Subt
RATIO	Rati o	PICTURE FORMAT	For mat
INPUT	I nput	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Substitut	
LIST	Li st	DISC NAV LIST	Li st
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
P PAGE	P+	CH +	Ch +
P PAGE	P-	CH −	Ch -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
AD/*	AD/ *	SOUND DUAL	Dual

Original		Substitut	
INDEX	Index	DISPLAY INFO	Info
LIVE TV ■	Stop/Live TV	■	Stop
◀◀	<<	◀◀	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
▶▶	>>	▶▶	>>
●	Red	A	Red
●●	Green	B	Green
●●	Yellow	C	Yellow
●●	Blue	D	Blue
SETTINGS	Settings	SETTINGS OPT	Options
TIME	Time	PROG SLEEP	Sleep
AV MODE	AV Mode	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
T.OPT	T. Opt	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options

Original	Substitut