| Original | Substitut |
|---|---|
| POWER | Power |
| ↩ | Shift + Smart / List |
| ☼* / Ö | Shift + Display / Media |
| ☼² / ♀ | Shift + Red / Netflix / |
| SOURCE | AV / Input / RDS |
| PRESETS | Smart / List |
| ┼┼┼ | Setup / OPT / |
| ♫ / ☺ ◘ | Display / Media |
| SLEEP | Sleep / Timer |
| 1 . / @ | 1 |
| 2 abc | 2 |
| 3 def | 3 |
| 4 ghi | 4 |
| 5 jkl | 5 |
| 6 mno | 6 |
| 7 pqrs | 7 |
| 8 tuv | 8 |

| Original | Substitut |
|---|---|
| 9 wxyz | 9 |
| TV | TV/Radio / |
| 0 | 0 |
| ↔ | Shift + Back / Return |
| TV GUIDE | Guide / EPG / -/-- |
| [≡] | Text / Goto |
| MENU | Menu / Home |
| Q.MENU | D.Menu / Top |
| UP | Up |
| LEFT | Left |
| OK | OK |
| RIGHT | Right |
| DOWN | Down |
| BACK | Back / Return |
| ⇥ | Picture / Format |
| EXIT | Exit / Cancel / Clear |
| ☼FAV | Fav / Marker / PC |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| VOL+ | Vol + | BLUE | Blue / Prime Video / Random |
| MUTE | Mute / Dimmer | | |
| P+ | CH+ / Page+ | | |
| VOL- | Vol - | | |
| INFO | Info / Angle | | |
| P- | CH- / Page- | | |
| REC | Rec / Rec Mode | | |
| PLAY | Play / Slow | | |
| PAUSE | Pause / Step / Freeze | | |
| STOP | Stop / Hold | | |
| LANG. | Audio / Lang I/II | | |
| << | << / Tune- | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| [≡]... | Sound / Title | | |
| RED | Red / Netflix / Search | | |
| GREEN | Green / APP / Repeat | | |
| YELLOW | Yellow / YouTube / Repeat | | |