| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | 9 wxyz | 9 |
| ←○ | SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List | TV | TV/ Radio / |
| ☼* / Ö | SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media | 0 | 0 |
| ☼² / ♀ | SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix / | ↔ | SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return |
| SOURCE | RDS AV INPUT AV / Input / RDS | TV GUIDE | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- |
| PRESETS | LIST SMART Smart / List | [≡] | GOTO TEXT Text / Goto |
| ┼┼┼ | OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / | MENU | HOME MENU Menu / Home |
| ♫/ ☺ ◘ | MEDIA DISPLAY Display / Media | Q. MENU | TOP MENU D.MENU D. Menu / Top |
| SLEEP | TIMER SLEEP Sleep / Timer | UP | Up |
| 1 . /@ | TV 1 1 | LEFT | Left |
| 2 abc | DVD 2 2 | OK | OK |
| 3 def | CD - STB 3 3 | RIGHT | Right |
| 4 ghi | VIDEO 4 4 | DOWN | Down |
| 5 jkl | TAPE 5 5 | BACK | RETURN BACK Back / Return |
| 6 mno | TUNER 6 6 | ⊸⊷ | FORMAT PICTURE Picture / Format |
| 7 pqrs | AUX - HDD 7 7 | EXIT | CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear |
| 8 tuv | USB 8 8 | ☼FAV | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| VOL+ | Vol + | BLUE | Blue / Prime Video / Random |
| MUTE | Mute / Dimmer | | |
| P+ | CH+ / Page+ | | |
| VOL- | Vol - | | |
| INFO | Info / Angle | | |
| P- | CH- / Page- | | |
| REC | Rec / Rec Mode | | |
| PLAY | Play / Slow | | |
| PAUSE | Pause / Step / Freeze | | |
| STOP | Stop / Hold | | |
| LANG. | Audio / Lang I/II | | |
| << | << / Tune- | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| [≡]... | Sound / Title | | |
| RED | Red / Netflix / Search | | |
| GREEN | Green / APP / Repeat | | |
| YELLOW | Yellow / YouTube / Repeat | | |