| Original | Substitut |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| I << | I << / Preset- |
| >>I | >>I / Preset+ |
| S. Mode | Sound / Title |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| P. Mode | Picture / Format |
| Size | Zoom / Size |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Tv/Radio | TV/Radio / Program |

| Original | Substitut |
|---|---|
| Index | D. Menu / Top |
| Reveal | Setup / OPT / |
| Text | Text / Goto |
| AV/Source | AV / Input / RDS |
| Menu | Menu / Home |
| Up | Up |
| i/Info | Info / Angle |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Down | Down |
| Back | Back / Return |
| Vol + | Vol + |
| Rec List | Smart / List |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| ATV | Display / Media | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| CH- | CH- / Page- | Power/Display | Shift + Power |
| 1 | 1 | Hold | Shift + Stop / |
| 2 | 2 | Aspect | Shift + Picture / Format |
| 3 | 3 | USB | Shift + 8 |
| 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| Tv Guide | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 | 0 | | |
| FAV | Fav / Marker / PC | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |