Original		Substitut	
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
INDEX	Index	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
DIMMER	Dimmer	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Original		Substitut	
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SYNCHRO	Synchro	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TAPE	Tape	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PEAK	Peak	LIST SMART	Smart / List
SPACE	Space	MEDIA DISPLAY	Display / Media
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
Play	Play	SLOW	Play / Slow
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
TIME/INFO	Time/Info	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TIME/INFO	Time/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
FOLDER	Folder Up		Up
+	Output Level +	VOL +	Vol +

Original	Substitut	Original	Substitut
File Left	Left		
Enter	OK		
File Right	Right		
Folder Down	Down		
Output Level -	Vol -		